



Unlock - Mạ mạ ng địn thoạ i Nhạ t bạ n

Nhạ n giạ i mã - mạ mạ ng - nạ p Tiạ ng Viạ t (Tùy loạ i máy) tậ t cạ các loạ i địn thoạ i sách tay mang tậ nhạ t bạ n vạ (Máy có bắ ng tậ n GSM hoặ c 3G (WCDMA) là có thạ sạ địn địn c). Có máy Unlock - Mạ mạ ng trạ c tậ p, có máy phạ i dùng Sim gặ p (Tùy model)

Danh sách tất cả các loại máy điện thoại của Nhật Bản sản xuất

=====
Softbank - CASIO

- =====
- 830CA (***)
- 930CA (***)

=====
Softbank - Samsung - Màn hình trực tiếp - Full Multimedia

- =====
- - 705SC
- 706SC
- 707SC
- 707SCII
- 708SC
- 709SC
- 730SC (***)
- 731SC (***)
- 740SC
- 805SC (***)
- 820SC
- 821SC (***)
- 830SC
- - 840SC
- 920SC
- 930SC
- 931SC
- 940SC
- - 941SC

=====
Softbank / Ymobile - Sharp

- =====
- - 705Sh
- 804Sh

- 810Sh
- 811Sh
- 812Sh
- 812Shs
- 812Sh-S2
- 813Sh
- 814Sh
- 815Sh
- 816Sh
- 820Sh (*)
- 821Sh (*)
- 822Sh (*)
- 823Sh (*)
- 824Sh ACT
- 824Sh ELE
- 825Sh
- 830Sh
- 830Sh s
- 831Sh
- 831Sh KT
- - 832Sh
- - 832Sh s
- - 840Sh (*)
- - 841Sh
- - 841Sh s
- - 842Sh
- - 843Sh
- - 844Sh
- - 845Sh
- - 845Sh G
- 904Sh
- 905Sh (*)
- - 907SH AQUOS sense3 basic
- 910Sh (*)
- 911Sh (*)
- 912Sh (*)
- 913Sh (*)
- 913Shg (*)
- 920Sh
- 920Shyk
- 921Sh (*)
- 922Sh
- 923Sh
- 930Sh
- 931Sh (***)
- 931Sh s (***)

- 932Sh
- 933Sh
- 934Sh
- 935Sh
- 936Sh
- - 940Sh
- - 941Sh
- - 942Sh
- - 942Sh KT
- - 943Sh
- - 944Sh
- - 945Sh
- - 945Sh G
- - 001SH (***)
- - 002SH
- - 003SH
- - 004SH (***)
- - 004SH PJ (***)
- - 005SH
- - 006SH
- - 007SH
- - 007SH J
- - 008SH
- - A003SH AQUOS sense4 basic
- - A104SH AQUOS wish
- - A204SH AQUOS wish2
- - A302SH AQUOS wish3

=====
Softbank - Toshiba
=====

- - 705T
- 803T
- 810T
- 811T
- 812T
- 813T
- 814T (*)
- 815T (*)
- 815T PB (*)
- 820T (*)
- 821T (*)

- 822T (*)
- 823T (***)
- 824T (***)
- 830T
- 831T (*)
- 832T (*)
- 904T
- 910T
- 911T (*)
- 912T (*)
- 920T (*)
- 921T (*)
- - Softbank X02T

=====
Softbank - Panasonic
=====

- - 705P
- 705PX
- 706P
- 810P
- 820P
- 821P
- 822P
- 823P (***)
- 824P (***)
- 830P
- 831P
- 832P
- - 840P
- - 841P
- - 842P
- 920P
- 921P
- 930P
- 931P
- - 940P
- - 941P
- - 942P
- - 001P
- - 002P
- - 003P

=====
Softbank - Nokia
=====

- - N73 705NK (D)
- - N95 X02NK (D)

=====
Softbank - Nec
=====

- - 705N
- - 706N
- - 740N (*)
- - 741N (*)
- - 804N
- - 820N (***)
- - 821N (***)
- - 821N GLA (***)
- - 830N (***)
- - 831N (***)
- - 840N (***)
- - 841N (***)
- - 930N
- - 931N
- - 940N
- - 001N

=====
Softbank - HTC : Unlock - Giữ mã trình c tiếp - Không ghép Xsim)
=====

- - X01HT
- - X02HT
- - X03HT
- - X04HT (HTC Touch Diamond)
- - X05HT (HTC Touch Pro)

- - X06HT (HTC Desire)
- - X06HT II (HTC Desire)
- - 001HT (HTC Desire HD)

=====
NTT - Docomo
=====

- - F-01A
- - F-01B
- - F-01D

- - F-02A (***)
- - F-02B
- F-03A
- - F-03B
- F-04A (***)
- F-04B
- - F-05C (*)
- - F-06B
- F-08A
- - F-08B
- - F-07B
- F-09A
- - F-09C
- - F-10C
- - F-12C

-
- - HT-01A
- HT-02A
- HT-03A

-
- - L-01A (***) (D - Unlock - M□ m□ ng không ghép Xsim)
- L-01B (D)
- - L-01D Optimus LTE

- - L-01E Optimus G [their explanation](#)
- - L-01F Optimus G2
- L-02A (D)
- - L-02D Prada

- - L-02E Optimus LIFE
- L-02B (D)

- L-03A (D)
- L-03B (D)
- - L-03C (D)
- L-04A (D)
- - L-04B (D)
- - L-04C (D) Optimus Chat

- - L-04E Optimus G Pro
- - L-05D Optimus It
- L-06A (D)
- - L-06C (D) Optimus Pad
- - L-06D Optimus Vu
- - L-06D JOJO

- - L-07C (D) Optimus Bright
- - L-10C
- L-600i (D)
- L-601i (D)
- L-602i (D)
- L-704i (D)
- L-705i (D)
- L-705ix (***) (D)
- L-706ie (D)
- L852 (D)

-
- - N-01A
- N-01B
- N-02A
- N-02B
- N-03B (***)
- N-04A (***)
- - N-04B
- N-05A (***)
- - N-05B
- N-06A
- - N-06B
- N-07A (***)
- - N-07B
- N-08A
- N-09A

-
- - P-01A
- - P-01B
- P-02A
- P-02B
- P-03A ?

- P-03B
- P-04A
- - P-04B
- P-05A
- - P-05B
- P-06A (***)
- - P-06B
- P0-7A
- - P-07B
- P-08A
- P-09A
- P-10A (***)
-
- - SC-01B
- - SC-01D Galaxy Tab 10.1 LTE
- - SC-01C Galaxy Tab
- - SC-01F Galaxy Note 3 (SM-900D)

- - SC-02B (Docomo GALAXY S SC-02B)
- - SC-02C Galaxy S II
- - SC-02E Galaxy Note II
- - SC-02F Galaxy J

- - SC-03D Galaxy SII LTE
- - SC-03E Galaxy SIII Alpha

- - SC-04D Galaxy Nexus
- - SC-04E Galaxy S4

- - SC-04F Galaxy S5
- - SC-04G Galaxy S6 Edge
- - SC-05D Galaxy Note
- - SC-05G Galaxy S6
- - SC-06D Galaxy SIII

- - SCV31 Galaxy S6 Edge
- - SH-01A
- SH-02A (***)
- - SH-02B
- SH-03A
- SH-03B
- SH-04A
- SH-05A (***)
- SH-05B (***)
- SH-06A
- SH-06A NERV

- - SH-06C
- SH-07A
- - SH-07B
- - SH-08A (***)
- - SH-08B
- - SH-09B
- - SH-10B
- - SH-10C
- - SH-11C (*)
- - SH-12C
- - SH-13C
- -
- - SO-01B (Xperia)
- - SO-01C Xperia arc
- - SO-01D Xperia Play
- - SO-02C Xperia acro
- - SO-03C Xperia Ray
-
- - T-01A
- - T-01B
- - T-01C REGZA Phone

=====
Docomo - Foma
=====

- - D702i (*)
- D702if (*)
- D704i (*)
- D705i (***)
- D705imu (***)
- D903i (***)
-
- - F702id (*)
- F704i (***)
- F705i (***)
- F706i (***)
- F905i
- F906i
-
- - L600i (D)
- L601i (D)
- L602i (D)

- L704i (D)
- L705i (D)
- L705ix (***) (D)
- L706i (D)
- L706ie
- L852i (D)
- L906iL
-
- - M702ig (D)
- M702is (***)
- M2501 (*)
-
- - N702id (*)
- N702is (*)
- N704iu (***)
- N705i
- N705imu (***)
- N706i
- N706ie (***)
- N706ill
- N905i
- N906i
- N906iL
- N906imu
-
- - NM705i
- NM706i
-
- - P702i (*)
- P702id (*)
- P704i (*)
- P704iu (***)
- P705i (***)
- P705imu (***)
- P706ie (***)
- P706imu (***)
- P905i
- P905itv
- P906i
-
- - SH702i (*)
- SH702id (*)
- SH702is (*)
- SH704i (*)
- SH705i (***)
- SH705ill (***)

- SH706i
- SH706ie (***)
- SH706iw (***)
- SH903i (***)
- SH903iTV
- SH905i
- SH906i

-

- - SO704i (*)
- SO705i (***)
- SO706i
- SO707i (***)
- SO903i
- SO905i
- SO906i

=====

□ Softbank / Ymobile

=====

- - OPPO Reno3 A
- - OPPO Reno5 A
- - OPPO Reno7 A
- - OPPO A55S 5G
- - Android One S7
- - Android One S8
- - Android One S9
- - Android One S10
- - Android One X5
- - ZTE Libero 5G
- - ZTE Libero 5G II
- - ZTE A202ZT Libero 5G III
- - Redmi 9T
- - Motorola Moto g53y 5G

Chú ý:

(*) Only use in Japan (những máy không sử dụng ở các nước Việt Nam)

(*) World Wing 3G - Global Roaming Service Only 3G (Máy chỉ sử dụng mạng 3G WCDMA - Có thể sử dụng các mạng 3G của Việt Nam Vinaphone, Mobifone, Viettel)**

(D) Những máy ghi mã - mở mạng trực tiếp (Không dùng Sim ghép - Xsim)